


100V

HOW-301BW/D

LEDウォール（白/電球色）


LEDウォール（白/電球色）

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。

素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

**安全にお使い
いただくために**

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

この器具は屋外用器具です。ただし冠水の恐れのある場所、くぼ地など水の溜まる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。浸水による火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。

警告


禁止

布や紙等、燃えやすいものをかぶせないでください。



禁止

金属やゴミを差し込まないでください。（器具のすき間やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物等を差し込まないでください）



禁止

器具、ランプを水洗いしないでください。



禁止

電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。



強制

異常時は電源スイッチを切ってください。（煙がでたり、異臭がしたら、すぐスイッチを切ってください）



分解禁止

お客様自身での分解、改造はしないでください。



注意

台風や強風等の場合、事前に器具の点検、補強等適切な処置をしてください。



注意

この商品は交流100Vを使います。接続には有資格者による電気工事が必要になります。

注意


禁止

●この商品は電気製品であり永久ではありません。この商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。

●高温（40℃以上）になる場所で使わないでください。

●強い振動、衝撃のある場所で使わないでください。

●引火する危険のある場所で使わないでください。

●コードを無理に引っ張らないでください。

●お子様の遊具等、目的以外の使用は絶対にしないでください。

●無理な荷重をかけないでください。

●使用済みLEDは不用意に割らないでください。



禁止

●LEDに塗料等を塗らないでください。

●国外で使用しないでください。

●水中や水没する場所で使用しないでください。



強制

●電源は100Vを使います。交流100V以外は使わないでください。

●ライト、コードを水等の液体につけないでください。

●各部品のとがった部分で手等を傷つけないでください。


●長期間使わないときは電源を切ってください。

●商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

HOW-301BW/D LEDウォール (白/電球色)

1 商品寸法図

※付属品:六角レンチ×1、アンカービス (ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー付) ×2
埋込用スティック×1、袋ナット×1、ワッシャー×1



コード長:約5m
※単位(約)mm

2 施工方法

この商品は電気製品であり永久ではありません。この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。


器具の取り付けに関しては、必ず電気工事有資格者が工事をしてください。また、ネジ部分等金属が鋭利になっています。ケガには十分注意してください。

1 点灯確認を行います

はじめに施工する場所へ実際に並べ、点灯するか確認をしてください。

LEDウォールはAC100Vに接続してご使用いただけます。



※AC100V接続には、有資格者による電気工事が必要になります。



LEDウォール

2 コードを配線し、ライトを固定します (コンクリートなどの場合)

1. コードの配線用の溝を掘り、電線保護管 (別売) を配管します。
2. ライト固定用のアンカービス (付属) を取り付けます。



※地中配線の場合は、電線保護管 (φ16PF管:別売) を使用せずに施工すると、メンテナンスができなくなる場合があります。
※ライト本体はモルタルで直接固定しないでください。


HOW-301BW/D LEDウォール (白/電球色)

2 施工方法

3. LEDウォールを水平を保つようにアンカービス (付属) に取り付けて仮置きします。付属のナット、ワッシャー、スプリングワッシャーでアンカービスと固定します。

4. LEDウォールからのコードをメッセンジャーワイヤー (市販品) 等を用いて電線保護管 (別売) に通します。電線保護管とコードのすき間部分は、不乾性パテ (別売) で埋めて止水処理を行います。LEDウォールを固定して完成。



※コードの長さは角度調整のため、余裕を持たせてください。



3 コードを配線し、ライトを挿し込みます (土などの場合)

1. 付属の埋込用スティックをLEDウォールに取り付けます。地面がやわらかい場合は、図のように、埋込用スティックを地面に挿し込んでください。



2. 地面が硬い場合は、適当な深さの穴を掘り、埋込用スティックを挿し込みます。土を戻し、地面を固めます。



※地中配線の場合は、電線保護管 (φ16PPF管:別売) を使用せずに施工すると、メンテナンスができなくなる場合があります。
※埋込用スティックはモルタルで直接固定しないでください。

4 角度を調整します

付属の六角レンチで角度調整ネジをゆるめて、お好みの角度に調整ができます。



3 お手入れ時のご注意

◆日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。（シンナー等の溶剤は使用しないでください）

4 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

5 仕様

表示者/株式会社タカショー

品 番	材 質	コード長	入力電圧	消費電力	外形寸法 (mm)	重量 (kg)
HOW-301BW/D	アルミ ガラス	約5m	AC100V 50/60Hz	約18W	W161×D77×D127	約1.3

◆部品の形状、仕様等が出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

HOW-J301BW/D

保証書

■保証期間	より1年間有効	■品番
■ご住所（〒 ）		■お名前
■TEL. （ ）		■販売店名

《保証規定》

I 保証の範囲

- 取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。
- この保証は前面に記載された商品について、日本国内に限り適用いたします。

II 保証の条件

次に該当する場合は、保証期間（お買い上げ日より1年間）であっても実費にて修理を申し受けることがあります。

- 取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第3者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
- 不可抗力（台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など）による破損。

- 本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
- 基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
- 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- 日本国内以外での使用による故障や不具合。
- 7.1～6に該当する故障や不具合における施工費用。
- 8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー

本社 〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128 (代)
FAX. 073-486-2560 (代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00
(土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル
タカショーデジテック
テクニカルサポートデスク
TEL. 073-482-2424 (代)
受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00
(土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)